

## Entretien – Carreaux de vinyle

Pour conserver le plus longtemps possible à votre investissement son éclat durable et sa fraîcheur, nous vous recommandons ce qui suit...

### À FAIRE

- Essuyez les liquides renversés dans les plus brefs délais. Enlevez les liquides renversés qui ont séché à l'aide du décapant et nettoyant *New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et d'un chiffon blanc.
- Lavez votre plancher à l'occasion avec le nettoyant *Armstrong™ Once 'n Done® Floor Cleaner* ou un nettoyant pour planchers sans rinçage équivalent.
- Utilisez le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* pour le gros nettoyage.
- Utilisez l'encaustique *Armstrong™ Shinekeeper® Polish* pour redonner à votre plancher son éclat d'origine s'il commence à devenir terne.

### À ÉVITER

- Évitez d'utiliser des détergents, des nettoyants abrasifs ou des produits qui nettoient et font briller simultanément (« mop and shine »), car ils peuvent laisser une pellicule terne sur votre couvre-plancher.
- Évitez d'utiliser de la cire en pâte ou de l'encaustique avec solvants.
- Évitez d'utiliser la brosse batteuse quand vous passez l'aspirateur, car elle peut visiblement endommager la surface du plancher.
- Évitez d'utiliser des outils d'astiquage abrasifs.

### PROTECTION PROACTIVE DE VOTRE PLANCHER

- Placez un panneau contreplaqué sur le plancher avant de déplacer des appareils électroménagers ou des meubles lourds. Vous protégerez ainsi votre couvre-plancher contre les éraflures et les déchirures.
- Utilisez des patins, tels que les *Armstrong™ Floor Protectors*, sur les meubles pour réduire les empreintes. En règle générale, plus l'article est lourd, plus le patin doit être large.
- Faites attention aux roulettes. Elles peuvent endommager le couvre-plancher. Par conséquent, nous ne recommandons pas leur utilisation. Si vous choisissez de les utiliser, les roulettes doubles constituent la meilleure option.
- Placez un tapis essuie-pieds dans les entrées pour réduire la quantité de saleté qui pénètre dans la maison. Nous ne recommandons pas l'utilisation de tapis à endos de caoutchouc ou de latex parce que les produits chimiques (antioxydants) utilisés pour empêcher l'endos de devenir friable peuvent tacher en permanence le couvre-plancher. Nous recommandons l'utilisation d'un tapis à endos de vinyle ne tachant pas ou d'un tapis tissé grand teint. La plupart de ces produits sont désignés « grand teint » par le fabricant. Tous les produits d'entretien de plancher Armstrong sont conçus spécialement pour l'entretien des couvre-planchers Armstrong. Vous pouvez acheter les produits Armstrong auprès du détaillant de couvre-planchers de votre localité.

### IMMÉDIATEMENT APRÈS L'INSTALLATION

- Après l'installation, maintenez la température ambiante à 65 degrés Fahrenheit pendant 48 heures. Vous assurerez ainsi le séchage, le durcissement et le collage appropriés des produits.
- L'adhésif sous le couvre-plancher a besoin de temps pour sécher complètement après l'installation. Nous vous recommandons donc d'attendre cinq jours avant d'astiquer ou de laver votre couvre-plancher.

## ÉLIMINATION DES TACHES

### Crayon

- Frottez la tache avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

### Rouge à lèvres

- Frottez la tache avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, frottez-la avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

### Jus de raisins/vin

- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

### Mercurochrome/merthiolate

- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

### Moutarde\*\*

- \*\*Ces taches peuvent ne pas pouvoir être enlevées complètement des couvre-planchers en vinyle sans cirage.
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

### Encre\*\*

- \*\* Ces taches peuvent ne pas pouvoir être enlevées complètement des couvre-planchers en vinyle sans cirage.
- Frottez la tache avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, frottez-la avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

#### Marqueur permanent\*\*

- \*\* Ces taches peuvent ne pas pouvoir être enlevées complètement des couvre-planchers en vinyle sans cirage.
- Frottez la tache avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, essuyez-la très soigneusement avec un chiffon blanc propre imbibé de dissolvant pour vernis à ongles contenant de l'acétone (suivez le mode d'emploi sur l'étiquette).
- Si la tache est encore visible, frottez la zone avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

#### Scellant d'entrée en asphalte/cirage à chaussures\*\*

- \*\* Ces taches peuvent ne pas pouvoir être enlevées complètement des couvre-planchers en vinyle sans cirage.
- Frottez la tache avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, frottez la zone avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

#### Colorant capillaire

- Frottez la tache avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, frottez-la avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, essuyez-la très soigneusement avec un chiffon blanc propre imbibé de dissolvant pour vernis à ongles contenant de l'acétone (suivez le mode d'emploi sur l'étiquette).
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

#### Peinture/vernis

- Si la tache de peinture est fraîche, essuyez-la avec un chiffon blanc propre imbibé d'eau.
- Si la tache de peinture est sèche, grattez soigneusement les résidus à l'aide d'une spatule mince.
- Si la tache est encore visible, frottez la zone avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, frottez-la avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\* ou de térébenthine\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)
- Si la tache est encore visible, essuyez-la très soigneusement avec un chiffon blanc propre imbibé de dissolvant pour vernis à ongles contenant de l'acétone (suivez le mode d'emploi sur l'étiquette).
- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.

#### Vernis à ongles

- Essuyez très soigneusement avec un chiffon blanc propre imbibé de dissolvant pour vernis à ongles contenant de l'acétone (suivez le mode d'emploi sur l'étiquette).

#### Rouille

- Appliquez le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* sur la tache et laissez reposer pendant cinq minutes. Astiquez vigoureusement avec une brosse à soies dures ou un tampon à laver blanc non abrasif, essuyez, rincez et laissez sécher.
- S'il reste des traces, frottez avec un chiffon doux trempé dans une solution d'acide oxalique et d'eau (1 partie d'acide pour 10 parties d'eau).
- NOTA : Veuillez suivre le mode d'emploi et les mises en garde sur l'étiquette, car l'acide oxalique est toxique.

#### Brûlures de cigarettes

- La marche à suivre varie selon la construction exacte du plancher. Consultez votre détaillant.

#### Marques de talon noires

- Astiquez la zone avec le décapant et nettoyant *Armstrong™ New Beginning® Floor Stripper and Cleaner* et un tampon à laver blanc non abrasif, en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
- Si la tache est encore visible, frottez la zone avec un nettoyant non abrasif.
- Si la tache est encore visible, frottez la zone avec un chiffon blanc propre imbibé d'alcool à friction (alcool isopropylique)\*. (\*Peut être combustible/inflammable; veuillez suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.)

Si vous avez d'autres questions au sujet du détachage, n'hésitez pas à nous appeler au 1 800 233-3823.